

Barcode Reader 8125.

Paramétrage pour insérer la Tabulation



PROGRAM

Prefix Transmission



GB Enable

Prefix Data



15 Bytes Data (ASCII) ABF



0 %00



%09 9



Set %0K

EXIT



à faire après le paramétrage de base de la
douchette (manuel)