




**Feuille de configuration HHP i3200  
Emulation clavier Application LCV**

**SAMITECH**  
Version : 01.01A  
Date : 29/08/13  
Page 1 sur 3


Intégration Support Technique

TabcodeLuCR




~ 0 1 D E F A L T . 3  
~01DEFAULT.

Paramètres standard par défaut du produit




~ P A P \_ A T . 3  
~PAP\_AT.

Interface Clavier PC




~ K B D C T Y 3 . 3  
~KBDCTY3.

Emulation clavier (France)



~ P R E B K 2 .  
~PREBK2.

Add Prefix



~ K 9 K 3  
~K9K





**Feuille de configuration HHP i3200  
Emulation clavier Application LCV**


**SAMITECH**  
Version : 01.01A  
Date : 29/08/13  
Page 2 sur 3

Intégration Support Technique

*Tabcode*luCR



TAB



SAVE




**Feuille de configuration HHP i3200  
Emulation clavier Application LCV**

**SAMITECH**  
Version : 01.01A  
Date : 29/08/13  
Page 3 sur 3

Intégration Support Technique


TabcodeluCR



Lecture de code : EAN13




Lecture de code : Code 39



Lecture de code : Code 128



Lecture de code : 2/5 entrelacé



Postambule CR