

Bonjour,

Driver USB :

Le **driver USB** a été développé et testé pour les systèmes d'exploitation [Windows 2000](#) / [Windows XP](#) / [Windows Vista 32/64 bits](#) et **compatible Windows 7**.

Mise en oeuvre du driver

Décompacter sur le bureau le fichier "Driver_XP_Vista_Seven.zip"

Sur le poste informatique, deux cas peuvent se présenter :

1) Première installation du driver USB Telium :

Le poste informatique doit détecter le lecteur périphérique lors du branchement de celui-ci.

Une fenêtre s'ouvre précisant qu'un nouveau périphérique vient d'être branché et que le système va chercher à installer le pilote correspondant.

Pour cela, il faut suivre la procédure qu'impose le système et venir charger le driver *telium-usb.inf*

2) - Un ancien driver USB Telium a été installé :

Il faut aller dans le menu Paramètres, choisir Panneau de configuration puis Système.

Dans l'onglet Matériel, choisir Gestionnaire de périphériques et sélectionner l'icône Ports (COM et LPT) et

Le driver SAGEM MONETEL EFT30 USB PORT.

En activant le clic droit ou en faisant un double clic sur cette icône, on accède aux propriétés du pilote.

Cliquer sur Mettre à jour le pilote.

Cliquer sur Suivant.

Cocher Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé).

Cliquer sur Suivant.

Prendre le pilote correspondant et Cliquer sur Suivant.

L'installation du nouveau pilote est effectuée.

Cordialement,

Support Technique
INGENICO FRANCE
Tél : 0 810 44 10 12